

Bediening RF

Belangrijke kenmerken

- Te bedienen in 5 standen
- Duidelijke pictogrammen
- 230V voeding
- Communiqueert draadloos
- Uitbreiding met RFZ mogelijk



Algemeen

De bediening RF is een bedieningspaneel met duidelijke pictogrammen. De bewoner kan hiermee de ventilatie bedienen. De bediening RF kan worden opgehangen in de woonkamer. Vanuit de woonkamer communiqueert de bediening draadloos met de ventilatie-unit.

Bediening gebruiker

Voor de gebruiker bevat de bediening 5 duidelijke pictogrammen. De pictogrammen in de vorm van huisjes geven de situatie in de woning weer. Hiermee kan handmatig gekozen worden voor de standen: afwezig, aanwezig, aanwezig met meer personen, 's nachts en maximaal. De stand Maximaal gaat na 120 minuten automatisch terug naar de vorige stand. De bediening geeft met LEDs aan in welke stand er geventileerd wordt.

Bediening installateur

De installateur kan via de bediening RF de ventilatie unit inregelen. Door middel van dipswitches in de bediening kan de ventilatiehoeveelheid worden ingesteld.

Behuizing

Standaard dient de Hoofdbediening RF ingebouwd te worden. Er is optioneel een opbouwdoos verkrijgbaar. De behuizing is kunststof wit (RAL 9010). De bediening is 74 x 74 mm.

RF ontvanger

de bediening RF kan worden uitgebreid met een RFZ zender.

Voeding

De bediening dient aangesloten te worden op 230V.

